

Yealink:

VoIP Home / myKMU Konfiguration

Beschreibung

Für die Konfiguration eines Yealink-Telefons müssen Sie via dessen IP-Adresse auf dessen Webinterface gelangen, wozu Sie dessen IP benötigen. Die IP-Adresse des Telefons können Sie auf dem Telefon via Menu / Status herausfinden.

Zugriff via Browser

URL: IP Adresse vom Telefon

Passwort: Standardlogin lautet: admin / admin

Das Passwort sollte geändert werden, da sonst auf dem Display ein rotes Ausrufezeichen konstant ersichtlich ist

Die Zugangsdaten werden unter folgendem Punkt eingerichtet:

Im Webinterface müssen Sie den "Account 1" auswählen. Dort geben Sie die SIP Zugangsdaten an:

The screenshot shows the 'Account' configuration page for 'Account1' in the Yealink T42S web interface. The page is divided into several sections:

- Register:**
 - Register status: Registered
 - Line Active: Enabled
 - Label: (empty)
 - Display Name: Ihr Name
 - Register Name: Username
 - Username: Telefonnummer
 - Password: (masked with dots)
- SIP Server 1:**
 - Server Host: sip3.phone.iway.ch
 - Transport: UDP
 - Server Expires: 300
 - Server Retry Counts: 3
- SIP Server 2:**
 - Server Host: (empty)
 - Transport: UDP
 - Server Expires: 3600
 - Server Retry Counts: 3
- Outbound Proxy Server:**
 - Enable Outbound Proxy Server: Disabled
 - Outbound Proxy Server 1: (empty)
 - Outbound Proxy Server 2: (empty)
 - Proxy Fallback Interval: 3600
- NAT:** Disabled

Buttons for 'Confirm' and 'Cancel' are located at the bottom of the configuration area.

NOTE:

- Account Registration:** Register account (s) for the IP phone.
- Server Redundancy:** It is often required in VoIP development to ensure service continuity, for events where the server needs to be taken offline for maintenance, or for events when the connection between the IP phone and the server fails.
- NAT Traversal:** A computer networking technique of establishing and maintaining Internet protocol connections across gateways that implement NAT. You can configure NAT traversal for this account. [Click here to get more product documents.](#)

Line Active	Enabled
Display Name	Ihr Name
Register Name	Username (xxxxxxxxxxx.xxxx)
User Name	Telefonnummer
Password	Ihr SIP Passwort
Server Host	sip.beonline.nexphone.ch

Klicken Sie auf Confirm und das Telefon ist angemeldet

Zeit und Datum Einstellen

Abmelden
Deutsch (German) ▾
Yealink | T42S

Status Konto Netzwerk Direktwahl Leist. Merk Einstellung Verzeichnis Sicherheit

Präferenz

Zeit & Datum

Anrufanzeige

Upgrade

Autoprovisionierung

Configuration

Wählplan

Sprache

Klingeln

Töne

Softkey-Aussehen

TR069

Sprach-Monitoring

SIP

Energiesparmodus

Zeit & Datum

DHCP-Zeit	Aktiviert ▾	?	
Manuelle Zeiteinstellung	Deaktiviert ▾	?	
Zeitzone	+1 Spain, France, Germany, Italy, Netherlan ▾	?	
Sommerzeit	<input type="radio"/> Automatisch <input checked="" type="radio"/> Aktiviert <input type="radio"/> Deaktiviert ?		
Fest	<input type="radio"/> Sommerzeit nach Datum <input checked="" type="radio"/> Sommerzeit nach Woche ?		
Startdatum	März ▾	Letzter im ▾	Sonntag ▾ 02:00 ▾
	Offset (days)		
Enddatum	Oktober ▾	Letzter im ▾	Sonntag ▾ 03:00 ▾
	Offset (days)		
Versatz (Minuten)	60	?	
NTP nach DHCP-Priorität	Hoch ▾	?	
Primärer Server	ch.pool.ntp.org	?	
Sekundärer Server	pool.ntp.org	?	
Aktualisierungsintervall (15~86400s)	1000	?	
Zeitformat	24 Std. Format ▾	?	
Datumformat	TT MMM JJJJ ▾	?	

Bestätigen Abbrechen

HINWEIS

Uhrzeit und Datum
Werden auf dem Ruhebildschirm der IP-Telefone angezeigt.

Zeitzone
Eine Zeitzone ist eine Region der Erde, die eine einheitliche Standardzeit hat. Es ist günstig für Bereiche, die in enger Geschäfts- oder anderer Kommunikation stehen, dieselbe Zeit zu haben.

NTP Server
Die IP-Telefone synchronisieren Uhrzeit und Datum standardmäßig automatisch vom NTP-Zeit-Server.

Sommerzeit
Es handelt sich um das praktische Vorgehen, die Uhren zeitlich beschränkt vorzustellen, um während der Sommerzeit am Abend mehr Tageslicht zu haben und weniger am Morgen. Typischerweise werden die Uhren zum Frühlingsbeginn um eine Stunde vor und im Herbst um eine Stunde zurückgestellt.

Sie können hier klicken, um mehr Anleitungen zu bekommen.